

Näin vaihdat öljylämmön kaukolämpöön

- 1 Tiedustele Kuopion Energialta kaukolämmön saatavuus sekä pyydä liittymis- ja käyttökustannusarvio, joka on tukena liittymispäätöksessä.
- 2 Pyydä kaukolämpösuunnittelija paikan päälle katsomaan kaukolämpöjohdon tuloreitti ja laitteiden sijoitus. Talosi pohjapiirros helpottaa reitin valinnassa ja laitteiden sijoittelussa.
- 3 Teemme muutostyöstä suunnitelman jonka avulla voit pyytää putkiurakoitsijoilta tarjouksia.
- 4 Laadimme lämpösopimuksen ja talojohtosuunnitelman. Sopimus lähetetään kahtena kappaleena kotiin allekirjoitettavaksi.
- 5 Allekirjoita lämpösopimukset ja palauta toinen kappale meille.
- 6 Valitse putkiurakoitsija ajoissa ja tee kirjallinen sopimus.
- 7 Hoida liittymismaksun suoritus ennen kaukolämmön käyttöönottoa.
- 8 Varmista kaukolämpöjohdon rakennusaikataulu.
- 9 Esivalmistele kaukolämpöjohdon tuloreitti.
- 10 Kuopion Energian rakentaa kaukolämmön liittymisjohdon kaivu- ja peittotöineen tekniseen tilaan saakka.
- 11 Putkiurakoitsija poistaa entiset lämmityslaitteet ja asentaa tilalle lämmönjakokeskuksen.
- 12 Hoida öljysäiliö pois käytöstä. Teetä tyhjennys, puhdistus ja soratäyttö.
- 13 Viimeistele kaukolämpöjohdon reitti.
- 14 Savuhormin päähän kannattaa asentaa sadekatos.